

22/07

22.07.2019

BOULANGER

Marshall

WIRELESS HOME BLUETOOTH® SPEAKER

QUICK START GUIDE



001.


PLUG THE MAINS LEAD TO THE MAINS INPUT ON YOUR
SPEAKER AND THEN THE POWER JACK TO THE WALL SOCKET.

002.

PULL AND HOLD THE POWER LEVER TOWARDS THE FRONT
UNTIL THE SPEAKER TURNS ON.

003.

DOWNLOAD MARSHALL BLUETOOTH AND FOLLOW THE IN-APP
INSTRUCTIONS TO SET UP YOUR SPEAKER.



THE FULL USER MANUAL IS AVAILABLE IN THE
APP OR AT WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM

العربية

001. ذَرْأَمْ إِلَى سِيَرْلَا لِبِالْكَلَا لِيْمُونْتَبْ مَقْرَبْ فَرْلَا لِرَجَدْ مَثْ نَمْ وَعَامْسَلْيَفْ قَاطِلْ رَادِجْ لَا سِبْقَمْ يَفْ
002. مَهْدِقْمَلْ إِلَى هَابِرْكَلَا صَبْقَمْ كَسْمَأْوَبْسَأْ
003. مَارْشَلْ بُلْتُوُتْ مَقْرَبْ طَبْصَلْ قَرْبِطَنْلَا تَامِي لَعْنْ عَبْنَأْوَ

وَقِبْطَلَا يَفْ لِمَكْلَا مَدْخَتْسَمْلَا لِلِّيْلَدْ رَفْوَتْي
لِلِّيْلَدْ WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

001. ВКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ КЪМ ЗАХРАНВАЩИЯ ВХОД НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ И СЛЕД ТОВА ЗАХРАНВАЩИЯ ЖАК КЪМ КОНТАКТА.
002. ИЗДЪРПАЙТЕ И ЗАДРЪЖТЕ ЛОСТЧОТО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НАПРЕД ДОКАТО
003. ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ MARSHALL BLUETOOTH И СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА НАСТРОЙКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.

ПЪЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НА: WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

HRVATSKI

001. UKLJUČITE STRUJNI KABEL U ULAZ NA ZVUČNIKU, A ZATIM UTIKAČ U ZIDNU UTIČNICU.
002. POVUCITE I DRŽITE RUČICU NAPAJANJA PREMA NAPRIJED DOK SE ZVUČNIK NE UKLJUČI.
003. PREUZMITE APLIKACIJU MARSHALL BLUETOOTH I SLIJEDITE UPUTE U APLIKACIJI ZA POSTAVLJANJE ZVUČNIKA.

CIJELI KORISNIČKI PRIRUČNIK DOSTUPAN JE U APLIKACIJI ILI NA STRANICI WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

ČEŠTINA

001. ZAPØÍTE PØÍVOD SÍØOVÉHO NAPÁJENÍ DO VSTUPU NA REPRODUKTORU A PØÍTÉ ZAPØÍTE KABEL DO ZÁSUVKY VE STÉNÉ.
002. PØÍTAHÑETE TLAÈÍTKO NAPÁJENÍ A ZATLAÈTE HO DOPREÐU, DOKUD SE REPRODUKTOR NEZAPNE.
003. STÁHNÈTE SI APLIKACI MARSHALL BLUETOOTH A PODLE POKYNU V APLIKACI NASTAVTE REPRODUKTOR.

ÚPLNÝ NÁVOD K OBSLUZE NALEZNETE V APLIKACI NEBO NA ADRESE WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

DANSK

001. TILSLUT LYSNETLEDDNINGEN TIL LYSNETSTIKKET PÅ DIN HØJTALER, OG SÆT DEREFTER STRØMSTIKKET I STIKKONTAKTEN.
002. TRÆK OG HOLD STRØMHÅNDTAGET MOD FORSIDEN, INDTIL HØJTALEREN TÆNDER.
003. HENT MARSHALL BLUETOOTH-APPEN, OG FØLG VEJLEDNINGEN I APPEN FOR AT KONFIGURERE DIN HØJTALER.

DEN KOMPLETTE BRUGERVEJLEDNING FINDES I APPEN ELLER PÅ: WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

NEDERLANDS

001. SLUIT DE STROOMKABEL AAN OP DE STROOMINGANG VAN UW LUIDSPREKER EN DOE VERVERGELIJKING DE VOEDINGSAANSLUITING IN HET STOPCONTACT.
002. TREK EN HOU DE STROOMHENDEL RICHTING VOORZIJDE TOTDAT DE SPEAKER INSCHAKELT.
003. DOWNLOAD DE MARSHALL BLUETOOTH-APP EN VOLG DE INSTRUCTIES IN DE APP OM UW SPEAKER IN TE STELLEN.

DE VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING IS BESCHIKBAAR IN DE APP EN OP WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

ESTI

001. ÜHENDAGE TOITEJUHTME ÖKS OTS KÖLARI TOITESISENDISSE JA TEINE OTS PISTIKUPESSA.
002. TÖMMAKE JA HOIDKE TOITELÜLITIT ESIOSA SUUNAS, KUNI KÖLAR LÜLITUB SISSE.
003. LAADIGE ALLA MARSHALLI BLUETOOTH-RAKENDUS JA JÄRIGE KÖLARI HÄÄLESTAMISEKS RAKENDUSES KUVATAVAID JUHISEID.

TÄIELIK KASUTUSJUHEND ON SAADAVAL RAKENDUSES VÕI AADRESSIL WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

WIKANG FILIPINO

001. I-PLUG ANG MAINS LEAD SA MAINS INPUT NG IYONG SPEAKER AT PAGKATAPOS AY ANG POWER JACK SA SAKSAKAN SA DINDING.
002. HILAHIN AT HAWAKAN ANG POWER LEVER PAHARAP HANGGANG MAG-ON ANG SPEAKER.
003. I-DOWNLOAD ANG MARSHALL BLUETOOTH APP AT SUNDIN ANG MGA TAGUBILIN SA APP PARA I-SET UP ANG IYONG SPEAKER.

AVAILABLE ANG BUONG MANUAL NG USER SA APP O SA WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

SUOMI

001. KYTKÉ VIRTAJOHTO KAIUTTIMEN TULOLITÄNTÄÄN JA SITTEN VIRTAPISTOKSE PISTORASIAAN.
002. VEDÄ JA PIÐÄ VIRTAKATKASINTA SUUNNATTUNA ETEENPÄIN, KUNNES KAIUTTIMEN VIRTÄ ON PÄÄLLÄ.
003. LATAA MARSHALL BLUETOOTH -SOVELLUS, JA NOUDATA SOVELLUKSEN OHJEITA OTTAAKSESI KAIUTTIMEN KÄYTTÖÖN.

KOKO OPAS ON SAATAVILLA SOVELLUKSESSA TAI OSOTTEESSA WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

22.07.2019

FRANÇAIS

001. CONNECTEZ LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ENTRÉE ADAPTÉE SUR VOTRE ENCEINTE PUIS CONNECTEZ LA PRISE D'ALIMENTATION JACK À LA PRISE MURALE.
002. TIREZ SUR LE LEVIER D'ALIMENTATION ET MAINTENEZ-LE VERS L'AVANT DE L'ENCEINTE JUSQU'À CE QU'ELLE S'ALLUME.
003. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MARSHALL BLUETOOTH ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR CONFIGURER VOTRE ENCEINTE.

MANUEL D'UTILISATION DISPONIBLE INTÉGRALEMENT SUR L'APPLICATION OU SUR WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM.

22/07/19

Boulanger

Marshall

WIRELESS HOME BLUETOOTH® SPEAKER

LEGAL & SAFETY

22/07/2018

BOULANGER

FRENCH – FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les consignes ci-dessous
2. Conserver ces consignes
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Respecter toutes les consignes
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un point d'eau
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec
7. Ne jamais obstruer les orifices d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
9. Ne pas détourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou la prise de terre. Une prise polarisée présente deux broches, dont l'une plus large que l'autre. Une prise de terre présente deux broches et une troisième fiche reliée à la terre. La broche large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faire appel à un électricien afin de remplacer la prise de courant obsolète.
10. Placer le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau des prises, des éléments de branchement et aux endroits où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le type de chariot, de support, d'étagère, ou de table indiqué par le fabricant ou celui qui est vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou un support est utilisé, déplacer le chariot contenant l'appareil avec prudence afin d'éviter toute blessure en cas de renversement.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou en cas d'absence d'utilisation pendant une période prolongée.
14. Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé(e), liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.



AVERTISSEMENT

- Conserver le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- Ne pas installer le produit à un endroit empêchant l'accès à la prise d'alimentation. Le débranchement de la prise d'alimentation est la seule manière de couper totalement l'alimentation du produit, c'est pourquoi la prise doit toujours être facilement accessible.
- Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas faire tomber le produit.
- Ne pas couvrir le produit afin d'éviter les risques de surchauffe.
- Ne pas se placer trop près du produit lors de l'écoute.
- Ne pas écouter pendant une longue période à un niveau de pression sonore élevé.

- Ne pas insérer de parties du corps ou d'objets dans le port des basses pour éviter tout risque de blessure.
- L'adaptateur secteur externe constituant le dispositif de déconnexion, il doit toujours être en état de marche.



Cet équipement appartient à la classe II ou classe d'appareils électriques à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter un branchement de sécurité à la terre.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT

- Brancher le produit uniquement à une prise de tension appropriée, conformément aux indications présentes sur l'équipement.
- Utiliser uniquement des câbles d'alimentation du type spécifié dans le mode d'emploi ou conformément aux indications présentes sur le produit.
- Ne pas installer l'équipement dans un endroit confiné ou fermé, et s'assurer qu'il est conservé dans un lieu ouvert suffisamment aéré. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les orifices d'aération avec des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION ET AU RECYCLAGE



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur votre produit (et sur les piles incluses et tout autre accessoire électronique) a pour objet de vous rappeler que ces éléments ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas votre produit, les piles et tout accessoire électronique dans les bennes à ordures municipales destinées aux ordures ménagères non triées. Votre produit, les piles et les accessoires électroniques doivent être déposés dans un point de collecte certifié à des fins de recyclage ou d'élimination appropriée en fin de vie.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'élimination et le recyclage, consultez le site Web : www.marshallheadphones.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Conçu pour les appareils mobiles utilisant une prise de 3,5 mm standard bidirectionnelle non protégée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Zound Industries International AB déclare que ce produit respecte la directive 2014/53/UE.

Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site Web suivant : www.marshallheadphones.com/doc

Conçu à Stockholm • Fabriqué en Chine